




Алиса
это умеет



Модем «Адверс-Лайт 2G»

Быстрый старт

АДВР.677.00.00.000



www.advers.ru

Версия 13.2
2025 г.

Варианты управления

Модем «Адверс-Лайт 2G» поддерживает до 5 способов управления:

1. Звонки с голосовым оповещением.
2. SMS-сообщения.
3. Приложение «Адверс-Лайт».
4. Телеграм-бот.
5. Голосовой помощник «Алиса».

Для настройки каждого способа управления обратитесь к соответствующему разделу памятки.

Код доступа

Способы получения кода доступа:

- звонок с доверенного номера (п. 1.2);
- SMS с номера телефона Администратора (п.2.1);
- запрос в приложении «Адверс-Лайт»:

1. На главном экране коснитесь .

2. Откройте окно «Информация» - значок .

3. Строка «Код доступа» - «Запросить».

Код доступа действителен в течение **15 мин.**

1. Звонки с голосовым оповещением

1.1. Этапы 1ой регистрации

1. Позвоните с номера, который будет использоваться для управления, на номер телефона SIM-карты, установленной в модеме.
2. Модем сообщит, что Ваш номер не является доверенным.
3. Запустите панель набора, коснувшись .
Наберите цифру «1».
4. Модем сообщит, что сообщение будет отправлено после завершения звонка.
Вам поступит SMS:

Новый администратор: +*****

Код доступа:####

- i Если время действия кода доступа истекло, запросите его повторно (стр. 2).

1.2. Этапы 2ой и последующих регистраций

1. Для регистрации нового номера позвоните с любого уже добавленного (доверенного) номера.

- i Допускается регистрация до пяти доверенных номеров.

2. Вы услышите информацию о состоянии нагревателя.
3. Запустите панель набора, коснувшись . Наберите цифру «9». Модем сообщит 5-тизначный код доступа.
4. Позвоните с нового (добавляемого) номера на модем. Модем сообщит, что Ваш номер не является доверенным. Введите на панели набора код доступа. Ожидайте SMS со списком добавленных номеров.

1.3. Управление

Управляйте нагревателем звонками с голосовым оповещением следующими командами:

Команда	Вводимое значение	Голосовой ответ модема
«Запуск»	1	Запущено. Для остановки нажмите «0».
		Производится остановка. Дождитесь завершения.
«Остановка»	0	Остановлено. Для запуска нажмите «1».
«Запрос статуса»	2	Сообщение будет отправлено после завершения звонка.
«Запрос кода доступа»	9	Код доступа: xxxxx

2. SMS-команды

Для управления с помощью SMS-команд выполните подготовку.

2.1. Подготовка

1. Если Администратор не добавлен, то с номера телефона Администратора отправьте SMS:

admin

2. Вам поступит SMS:

Новый администратор: +*****

Код доступа:####

3. Если требуется, добавьте доверенные номера, отправив SMS:

add+*****

i Первый номер в списке — номер телефона Администратора. Остальные (со 2 по 5) — доверенные номера пользователей. Только администратор может добавлять и менять доверенные номера

Пример добавления доверенного номера:

SMS:

add+79991112255

Ответ модема:

1. +79991112244

2. +79991112255

2.2. Управление

В таблице представлены основные команды управления нагревателем.

i SMS-сообщения вводятся вручную

Команда	SMS	Ответ модема
«Запуск»	*1#	Пуск. Режим: Розжиг U= 12,5V T= 23C Работает 00:00
«Остановка»	*3#	Стоп. Режим: Продувка U= 12,5V T= 23C Работает 00:49
«Запрос статуса»	*4#	Режим: Остановлен U= 12,5V T= 54C Работает 00:20

3. Приложение «Адверс-Лайт»

3.1. Установка приложения



Сканируйте QR-код для установки приложения «Адверс-Лайт» на Ваше мобильное устройство.



Коснитесь иконки  на экране Вашего мобильного устройства для запуска приложения.

QR-код для скачивания руководства пользователя приложением «Адверс-Лайт»:



3.2. Подключение к модему

Регистрация с помощью приложения
«Адверс-Лайт»:

1. На главном экране коснитесь .
2. В окне «Устройства» коснитесь «Добавить».
3. Введите номер телефона SIM-карты модема через +7. Коснитесь «Запрос».

i Вводите номер телефона только цифрами (без пробелов, скобок, тире)

4. Отправьте сформированное SMS.
5. Дождитесь ответного SMS с кодом доступа.
Если SMS не приходит, то используйте другие способы получения кода доступа (стр. 2)
6. Введите код доступа и имя устройства.
Коснитесь «Добавить».
7. Выберите тип устройства из списка и коснитесь «Готово».

4. Телеграм-бот

Для управления с помощью телеграм-бота выполните следующие этапы:

1. Получите код доступа удобным способом (стр. 2).
2. Войдите в чат-бот по ссылке <https://t.me/advers2gbot> или QR-коду:
3. Коснитесь «Старт»
4. Телеграм-бот запросит код доступа.
Введите его.
5. Придет сообщение «Устройство добавлено».
Появятся кнопки управления изделием.



5. Голосовой помощник «Алиса»

1. Для запуска навыка используйте фразу «Запусти навык управления отопителем».
2. После приветствия навыка сообщите код доступа, полученный удобным способом (стр. 2).
3. После добавления устройства можете использовать следующие голосовые команды:

Голосовая команда	Голосовой ответ модема
«Запуск»	Производится запуск
«Остановка»	Производится остановка
«Информация»	Пример ответа: Подогреватель в режиме ожидания снижения температуры Текущее время работы: 01:02 Температура 88°C Напряжение 12.2 вольт
Пример управления таймером: «Включи подогреватель завтра в 7 утра»	Пример ответа: Таймер заведён на завтра, в 07:00.

4. Для удобства управления добавьте сценарии запуска и остановки нагревателя:

- Создайте сценарий на фразу **«Запусти подогреватель»***, который выполнит команду **«Попроси навык управления отопителем запустить нагрев»**.
- Создайте сценарий на фразу **«Останови подогреватель»***, который выполнит команду **«Попроси навык управления отопителем остановить нагрев»**.

*Фразы, активирующие сценарий, могут быть любыми.

Для получения более подробной информации о навыке «Управление отопителем» сканируйте QR-код:



Ссылку на навык «Управление отопителем»
Вы можете найти на нашем официальном сайте
www.advers.ru

Полезная информация

Для получения подробной информации скачайте руководство по эксплуатации модема «Адверс-Лайт 2G» на сайте <https://advers.ru> в разделе документация или сканируйте QR-код:



Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь в уполномоченные сервисные центры или свяжитесь с изготовителем.

**Контакты
сервисных
центров**



<https://advers.ru/partners>

**Контакты
изготовителя**



<https://advers.ru/contacts>